MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨・防湿形)

形名 WL4105



このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして ありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

取扱説明書

⚠安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、重大な内容を記載して いますので、必ず守ってください。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘	禁止	⊘	接触禁止
❗	厳守	⊘	分解禁止

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷など結びつく可能性があるもの。

お客さま自身で分解・改造はしない 火災・感電の原因	布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない 火災の原因	金属やごみを差し込まない (器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物など差し込まない) 火災・感電の原因
異常時は電源スイッチを切る (煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る) 火災・感電の原因	器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因	ランプ交換、お手入れのときは電源を切る 感電の原因
引火する危険のある雰囲気で使わない。 (可燃性スプレーを吹き掛けない) 火災の原因		

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温(40℃以上)な場所で使わない	強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により 落下の原因	電気工事はしない 有資格者に取付を依頼 感電の原因
フード取付ねじは確実に取付ける 落下の原因	ドアの開閉で当たる部分に器具の取付をすると、 破損して 落下の原因	竿ぶち天井・傾斜天井には取付けない 振動・衝撃により 火災の原因
ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して けがの原因	長期間使わないときは電源を切る 感電・火災の原因	グローブを真っ直ぐに締め込む 斜め取付・不完全な取付は、水、水気の侵入により 感電・落下の原因
器具表示の指定W(ワット)数を越えるランプを使用しない 過熱して 火災の原因	使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散し けがの原因	点灯中及び消灯直後のランプにはさわらない 高温のため やけどの原因
ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損により けがの原因		

安全にご使用頂くために、半年に一回の保守・点検を行う

仕様

形名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金
WL4105	100V	60W	100/110V 60Wミニクリプトン球×1	E17

施工説明

各部のなまえ

附属品
- ブッシング（2個）
- 木ねじ（2本）



⚠ 施工者への安全上のご注意

⚠ 警告

- ●施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください
- ●アース工事を確実に行う　不完全な場合は、**感電の原因**
- ●指定太さの電源線を、指定長さに被覆を剥がし1本づつ電源接続部の奥まで差し込む　差し込み不十分は接触不良により、**感電・火災の原因**
- ●取付面に凹凸がある場合は電源線引込口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける　凹凸のままの場合は絶縁不良により、**感電・火災の原因**



器具の取付けかた

1 マイナスドライバーでフードを本体からはずす
グローブを本体からはずす
2 パッキンの切り込みを本体の取付穴に合わせてパッキンを本体に貼り付ける
3 電源線をパッキンの中央の切り込みに通し速結ソケットに電源線を奥まで差し込む
アース工事を行う
5 附属の木ねじとブッシングで壁面のしっかりと補強された部分に取付ける

⚠ 注意
板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない
落下の原因



ランプの取付けかた

器具の指定電球を確認し、ソケットにねじ込む



グローブの取付けかた

グローブを本体にねじ込む

⚠ 注意
グローブを真っ直ぐに締め込む斜め取付・不完全な取付は、水、水気の侵入により
感電・落下の原因



フードの取付けかた

フードを本体に合わせて、フード取付けねじをマイナスドライバーで締め付ける



お客さま相談窓口

北海道お客さま相談窓口　☎（011）893-1313
〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11
東北お客さま相談窓口　☎（022）231-8282
〒983 仙台市日ノ出町2-2-33
関越お客さま相談窓口　☎（048）665-8211
〒331 大宮市大成町4-298
東関東お客さま相談窓口　☎（0471）64-9120
〒277 柏市東上町8-25
東京お客さま相談窓口　☎（03）3414-9655
〒107 世田谷区池尻町3-10-3（三菱電機世田谷ビル）
神奈川お客さま相談窓口　☎（045）664-2719
〒231 横浜市中区不老町3-12-5（下山関山ビル）
北陸お客さま相談窓口　☎（0762）52-1356
〒920 金沢市小坂町西81
東海お客さま相談窓口　☎（052）565-3110
〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）
近畿お客さま相談窓口　☎（075）611-3110
〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内町11
関西お客さま相談窓口　☎（06）330-8110
〒564 吹田市江坂町2-7-8
中国お客さま相談窓口　☎（082）278-1322
〒733 広島市西区商工センター6-2-17
四国お客さま相談窓口　☎（0878）79-1190
〒761-17　香川郡香川町大字川東下字鴨島717-1
九州お客さま相談窓口　☎（092）571-2211
〒816 福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

アフターサービス

- ●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客さま窓口へお問合わせください。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247 神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2726 住宅照明営業課